SPICKZETTEL

siebklar

De'Longhi Stilosa EC230

Günstiger Einstieg mit doppelwandigem Sieb (Handbuch gilt auch für EC235 und EC260)

RECHERCHIERT Nicht selbst getestet. Aus Testberichten und Handbuch, in eigenen Worten.

KURZINFO LAUT HANDBUCH

- **1 Liter** — WASSERTANK
- **21 × 29 × 26 cm** — B × H × T
- **1100 W** — LEISTUNG

Belegte Startwerte für Pulvermenge und Bezugszeit habe ich nicht gefunden. Deshalb steht hier bewusst keine Zahl.

01 Vorbereiten

- **leer** — SIEBTRÄGER EINRASTEN
- **Tasse** — DRUNTER

Maschine einschalten, Siebträger ohne Pulver einrasten, Tasse darunterstellen. Wie lange du vorheizt, steht im Handbuch deiner Variante.

02 Tasse messen

- **klein** — ESPRESSOTASSE

Unter den Auslauf passen laut Test nur kleine Espressotassen. Miss deine Tasse vorher.

03 Mahlgrad

- **schneller** — ZU GROB
- **langsamer** — ZU FEIN

Die Regel gilt, wirkt hier aber schwächer: Das feine Loch im Doppelwandsieb bremst den Durchfluss mit. Werte von Maschinen mit normalem Sieb nicht 1:1 übernehmen.

04 Milch

- **Metall** — KLEINES KÄNNCHEN
- **nach links** — KNOPF = DAMPF

Coffeeness rät zu einem kleinen Milchkännchen aus Metall.

05 Pads

- **Einsatz** — FALLS DABEI

Für Kaffeepads nennt das Handbuch einen eigenen Siebeinsatz.

FAUSTREGEL

Doppelwandiges Sieb mit sehr kleinem Loch: Zahlen von Maschinen mit normalem Sieb (zum Beispiel 18 g in 25–30 s) passen hier nicht 1:1.